

Bitte bewahren Sie diese wichtigen Informationen auf!

WICHTIG

Die Bedienungsanleitung sollte vor dem Gebrauch gelesen und zum weiteren Nachschlagen aufbewahrt werden. Falls Sie das Produkt an einen anderen Benutzer weitergeben, stellen Sie ihm bitte diese Anleitung oder eine entsprechende Kopie zur Verfügung.

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie nur Lampenöl oder Citronellaöl.
- Verwenden Sie niemals Benzin, Kerosin oder andere brennbare Brennstoffe.
- Von Kindern und Haustieren fernhalten.
- **"Warnung: Bei kleinen Kindern kann schon ein Schluck Lampenöl – oder sogar das Lutschen am Docht – zu lebensbedrohlichen Lungenschäden führen."**
- **"Warnung: Wenn Lampenöl verschluckt wird, darf kein Erbrechen herbeigeführt werden. Holen Sie sofort ärztlichen Rat ein oder wenden Sie sich an ein Giftinformationszentrum und zeigen Sie diese Warnungen."**
- **"Warnung: Bewahren Sie diese Öllampe sowohl während des Gebrauchs als auch bei der Lagerung außerhalb der Reichweite von Kindern auf."**
- Nur für den Einsatz im Freien bestimmt.
- Halten Sie offene Flammen von brennbaren Gegenständen fern.
- Transportieren Sie die Feuerkugel nicht, wenn sie brennt oder noch heiß ist.

FÜLLBRENNER

- Entfernen Sie die Kappe und schrauben Sie den Dochthalter vom Brenner ab, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn nach unten drücken und abschrauben.
- Füllen Sie den Brenner mit Lampenöl mit einem Trichter bis zur Hälfte voll.
- Nicht in der Nähe von offenem Feuer füllen.
- Achten Sie darauf, kein Öl zu verschütten. Wischen Sie Überschüsse ab bevor Sie die Lampe anzünden.

- Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in den Kraftstoffbehälter gelangt.
- Achten Sie darauf, dass sich der Docht nicht mehr als 1 cm über dem Dochthalter befindet.
- Setzen Sie den Docht und den Dochthalter wieder in die Feuerkugel ein, indem Sie ihn nach unten drücken und im Uhrzeigersinn drehen.
- Setzen Sie den Flammenschutz (Löschkappe) über den Dochthalter, wenn die Feuerkugel nicht verwendet wird.

ANZÜNDEN DER FACKEL

- Warten Sie 5 - 7 Minuten, bis der Docht vollständig mit Öl gesättigt ist, bevor Sie ihn anzünden.
- Entfernen Sie den Flammenschutz (Löschkappe) und zünden Sie den Docht mit einem langen Streichholz oder Feuerzeug an.
- Wenn die Fackel mit einer zu großen Flamme oder übermäßigem Rauch brennt, löschen Sie die Flamme und lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie den Docht einstellen.

LÖSCHEN DER FACKEL

- Setzen Sie die Löschkappe oder einen anderen geeigneten feuerfesten Gegenstand vollständig über den Flammenschutz, bis die Flamme erloschen ist.
- Berühren Sie die Löschkappe erst, wenn sie Zeit hatte, vollständig abzukühlen, da sie beim Löschen der Flamme sehr heiß werden kann.
- Warten Sie, bis die Taschenlampe vollständig abgekühlt ist, bevor Sie sie bewegen, mit Öl nachfüllen oder wegräumen.

Europäische Norm - EN14059:2002